U AVVIO 793/793S

'REPARACIÓN DE SU TELÉFONO

NSERTAR TARJETA SIM

Dé vuelta el teléfono celular y retire la tapa posterior y la batería.

Inserte la tarjeta SIM correctamente en la ranura para la tarjeta (SIM2 aplica solamente modelo 793s)

ɴSERTAR TARJETA DE MEMORIA

Insertar la tarjeta de memoria en la ranura hasta que calce como indicado en la imagen abajo.

ɴSERTAR LA BATERÍA

Presione hacia abajo suavemente para asegurar la batería.

ARGAR EL TELÉFONO

Cargue la batería usando el cargador o conecte el cable USB (suministrado con el teléfono) a la fuente de energía.

UNCIONES BASICAS

NCENDER/APAGAR

segúrese de que la tarjeta(s) SIM, la batería y la tarjeta Micro SD (opcional) estén instaladas y luego presione el otón de ENCENDIDO para encender el teléfono celular.

ara apagar el teléfono, mantenga presionado el botón e ENCENDIDO. Se mostrarán 3 opciones. Presione Apagar" para apagarlo.

OTIFICACIONES

arra de notificaciones: En la parte superior de la antalla, la barra de estado muestra la hora, el estado y s notificaciones. Desplace la barra de estado hacia abajo ara desplegar la página de notificaciones. Aquí podrá evisar las llamadas perdidas, nuevos mensajes, etc. inalmente, deslice la barra de estado hacia arriba para estaurarla.

JUSTAR EL VOLUMEN

L). Presione los botones de SUBIR VOLUMEN o BAJAR OLUMEN en el lado izquierdo del teléfono para ajustar l volumen del timbre.

2). Si el volumen ya está en el nivel más bajo y presiona AJAR VOLUMEN una vez más, el teléfono entrará en odo de vibración y mostrará el ícono de vibración n la barra de estado.

3). Para salir del modo de vibración, presione SUBIR OLUMEN una vez y el teléfono volverá al modo de mbre.

4). Para entrar en modo silencioso rápidamente, ıantenga presionado el botón de encendido y parecerán 3 opciones, entre las cuales estará el modo lencioso. Toque el ícono del modo silencioso.

NGRESO AL LANZADOR

oque en el ícono del lanzador en la página de inicio ara abrir el menú principal y presione la tecla inicio atrás para volver a la página de inicio.

l lanzador incluye íconos para todas las aplicaciones ıstaladas, ya sea descargadas desde Google Play store o plicaciones del sistema, pero solamente muestra las plicaciones instaladas allí.

ERSONALIZAR

ONFIGURACIÓN DEL TONO DE TIMBRE

iga los siguientes pasos: Menú -> Ajustes del stema -> Sonido -> Tono del teléfono. El tono de timbre onará brevemente una vez seleccionado. Si prefiere usar ı propia música de la tarjeta Micro SD, vaya a Música, ıego seleccione la música en Biblioteca y mantenga resionado en su favorita. Sobre su dedo aparecerán

arias opciones. Toque “Usar como tono de timbre del eléfono” para dejarla configurada.

ara agregar un nuevo tono de timbre, cree una carpeta e notificación en la tarjeta Micro SD y ponga los tonos ue desee en ella.

ONFIGURACIÓN DEL FONDO DE PANTALLA

ara reemplazar el fondo de pantalla por defecto por su referido, mantenga presionada cualquier parte inactiva e la pantalla. Aparecerán 4 opciones. Luego conducirá a: ondos animados, Fondos de pantalla, Fotos, y Galería. uede elegir la que más le guste para que sea su nuevo ondo de pantalla.

ERSONALIZAR LA PÁGINA DE INICIO CON MINIAPLICACIONES Y MÁS ÍCONOS

os pasos son los siguientes: presione el lanzador -> enú principal -> mantenga presionada una iniaplicación o ícono hasta que el teléfono vibre -> uéltelo.

AMBIAR DE LUGAR O QUITAR MINIAPLICACIONES Y MÁS DE LA PÁGINA DE NICIO

lantenga presionada la miniaplicación o el ícono que esea cambiar de lugar o quitar.

l teléfono vibra y muestra “Eliminar” arriba cerca del eceptor del teléfono. Luego lleve la miniaplicación o :ono que desea eliminar o cambiar de lugar.

ONECTAR EL TELÉFONO A LA OMPUTADORA

on un cable USB usted puede transferir fotos, música y tros archivos de datos entre su teléfono Avvio 793/793S su computadora. Para transferir archivos a Mac OS X, se uede utilizar la aplicación para transferir archivos ndroid. Cuando aparece “Conectado como lmacenamiento USB” en la barra de estado, deslice hacia bajo y presione Conectado con USB.

ransferencia en Windows:

- Conecte el teléfono al puerto USB de la computadora. Su dispositivo de almacenamiento USB aparecerá en la pantalla de la computadora.
- Comience a copiar archivos entre su teléfono y la computadora.
- Al finalizar la transferencia, expulse el teléfono de Windows antes de desconectar el cable USB.

ransferencia en Mac OS

- Instale Transferencia de Archivos para Android de http://www.android.com/filetransfer y siga las

instrucciones. Haga doble clic al usarlo por primera vez. (Luego habrá conexión automática).

Conecte el teléfono a la computadora utilizando un cable USB.

La transferencia de archivos de Android comenzará, incluida la visualización de una ventana que muestra su contenido del teléfono y otra información pertinente.

Aquí podrá abrir o cerrar archivos, crear nuevas carpetas y arrastrar archivos.

Desconecte el cable USB al finalizar.

:ONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE ıNDROID

ncienda el teléfono después de instalar la tarjeta(s) SIM, ı batería y la tarjeta Micro SD (opcional). La primera vez ue encienda el teléfono verá la pantalla de bienvenida. lija un idioma y toque Inicio. Cuando se lo solicite, ıgrese con su Cuenta de Google o cree una nueva. Podrá acerlo con una dirección de correo electrónico que use ara entrar a Gmail o cualquier otra aplicación de Google.

rightstar Corp. declara que esta unidad está conforme

on las relevantes Provisiones de la Directiva de Bajo

oltaje 73/23/EEC y la directiva EMC 89 / 336 / EEC.

rightstar Corp. declara que esta unidad está conforme a

s requisitos esenciales y otras provisiones pertinentes

e la Directiva 1999/5/EEC. La certificación FCC solo

plica para el modelo Avvio 793/793S.

l valor de SAR para este equipo no excede 1.6W/Kg.

ara el manual del usuario por favor visitar la dirección:

ww.avviomobile.com

Copyright 2015, Brightstar Corp., Todos los derechos reservados.